

エアコンの自己診断早見表 ランプの点滅状態から、エラー内容を推測できます。

■1991～1992年度 生産品

☀:速い点滅 ⦿:通常点滅

運転ランプ	タイマーランプ	その他	エラー内容	主な原因
	⦿ 連続点滅		シリアル信号エラー	室内外機間の接続線の接触不良、断線 室外機インバータ基板の故障
	☀ 連続点滅	☀ α(アルファ)静音ランプ 連続点滅	室外機サーミスタ異常	室外機サーミスタの断線・短絡
☀ 連続点滅	☀ 連続点滅		室外機過電流保護	室外機電気部品の故障
		☀ α(アルファ)静音ランプ 連続点滅	室内ファンモータ回転異常	室内ファンモータの故障 室内機制御基板の故障
	☀ 連続点滅	☀ 快適ダッシュランプ 連続点滅	冷凍サイクル異常 吐出温度保護	ガス不足、吐出サーミスタ特性不良
☀ 連続点滅	☀ 連続点滅		室内配管サーミスタ異常	室内機の配管サーミスタの断線・短絡
☀ 連続点滅	⦿ 連続点滅		室内室温サーミスタ異常	室内機の室温サーミスタの断線・短絡

●故障ではない表示

運転ランプ	タイマーランプ	その他	エラー内容	主な原因
☀ 交互点滅 連続	⦿ 交互点滅 連続		停電復帰	停電などでいったん電源が切れた時
☀ 同時点滅 連続	⦿ 同時点滅 連続		試運転表示	試運転時
☀ 連続点滅			霜取運転	暖房中の室外ユニット霜取り運転時 (霜取りランプが点灯する機種もあります)