

エアコンの自己診断早見表 ランプの点滅状態から、エラー内容を推測できます。

■1993～1994年度 生産品

☀️:速い点滅 ⦿:通常点滅

運転ランプ	タイマーランプ	エラー内容	主な原因
	⦿ 連続点滅	シリアル信号エラー	室内外機間の接続線の接触不良、断線 室外機インバータ基板の故障
⦿ 2回点滅	☀️ 連続点滅	室内機サーミスタ異常	室内機サーミスタの断線・短絡
⦿ 3回点滅	☀️ 連続点滅	室外機サーミスタ異常	室外機サーミスタの断線・短絡
⦿ 4回点滅	☀️ 連続点滅	冷凍サイクル異常 吐出温度保護	ガス不足、吐出サーミスタ特性不良
⦿ 5回点滅	☀️ 連続点滅	室外機過電流保護	室外機電気部品の故障
⦿ 6回点滅	☀️ 連続点滅	室内ファンモータ回転異常	室内ファンモータの故障 室内機制御基板の故障

●故障ではない表示

運転ランプ	タイマーランプ	エラー内容	主な原因
⦿ 交互点滅連続	⦿ 交互点滅連続	停電復帰	停電などでいったん電源が切れた時
⦿ 同時点滅連続	⦿ 同時点滅連続	試運転表示	試運転時
⦿ 連続点滅		霜取運転	暖房中の室外ユニット霜取り運転時 (霜取りランプが点灯する機種もあります)