

エアコンの自己診断早見表 ランプの点滅状態から、エラー内容を推測できます。

■1997～2004年度 生産品

☀️:速い点滅 ⦿:通常点滅 ⦿:ゆっくり点滅 ○:点灯

運転ランプ	タイマーランプ	エラー内容	主な原因
	⦿ 連続点滅	シリアル信号エラー	室内外機間の接続線の接触不良、断線 室外機インバータ基板の故障
● 2回点滅	☀️ 連続点滅	室内機サーミスタ異常	室内機サーミスタの断線・短絡
● 3回点滅	☀️ 連続点滅	室外機サーミスタ異常	室外機サーミスタの断線・短絡
● 4回点滅	☀️ 連続点滅	室内制御部異常	室内機電気部品の故障 室内機制御基板の故障
● 5回点滅	☀️ 連続点滅	室外機過電流保護 室外ファンモータ回転異常	室外機電気部品の故障 室外ファンモータの故障 室外機インバータ基板の故障
● 6回点滅	☀️ 連続点滅	室内ファンモータ回転異常	室内ファンモータの故障 室内機制御基板の故障
● 7回点滅	☀️ 連続点滅	冷凍サイクル異常 吐出温度保護	ガス不足、吐出サーミスタ特性不良
● 8回点滅	☀️ 連続点滅	アクティブフィルタ異常	アクティブフィルタの故障 室外機インバータ基板の故障

●故障ではない表示

運転ランプ	タイマーランプ	お手入れランプ(注1)	エラー内容	主な原因
● 交互点滅 連続	⦿ 交互点滅 連続		停電復帰	停電などでいったん電源が切れた時
● 同時点滅 連続	⦿ 同時点滅 連続		試運転表示	試運転時
● 連続点滅			霜取運転	暖房中の室外ユニット霜取り運転時 (霜取りランプが点灯する機種もあります)
● ゆっくり連続 (約10秒に1回)				
		● 点灯	ダストボックスのおそうじ時期表示	ダストボックスのお手入れが必要な時

注1 お手入れランプ：2003年、2004年度生産の自動お掃除機能を搭載したエアコンにだけついています。