

エアコンの自己診断早見表 ランプの点滅状態から、エラー内容を推測できます。

## ■2005～2007年度 生産品

●:通常点滅 ○:ゆっくり点滅 ○:点灯

運転ランプ	タイマーランプ	エラー内容	主な原因
	● 2～5回点滅	シリアル信号エラー	室内外機間の接続線の接触不良、断線 室外機インバータ基板の故障
● 2回点滅	● 2～3回点滅	室内機サーミスタ異常	室内機サーミスタの断線・短絡
● 3回点滅	● 2～4回点滅	室外機サーミスタ異常	室外機サーミスタの断線・短絡
● 4回点滅	● 2～8回点滅	室内制御部異常	室内機電気部品の故障 室内機制御基板の故障
● 5回点滅	● 2～5回点滅	室外機過電流保護	室外機電気部品の故障
	● 6～7回点滅	室外ファンモータ回転異常	室外ファンモータの故障 室外機インバータ基板の故障
● 6回点滅	● 2～3回点滅	室内ファンモータ回転異常	室内ファンモータの故障 室内機制御基板の故障
● 7回点滅	● 2～4回点滅	冷凍サイクル異常 吐出温度保護	ガス不足、吐出サーミスタ特性不良
● 8回点滅	● 2～4回点滅	アクティブフィルタ異常	アクティブフィルタの故障 室外機インバータ基板の故障

### ●故障ではない表示

運転ランプ	タイマーランプ	その他	エラー内容	主な原因
● 交互点滅 連続	● 交互点滅 連続		停電復帰	停電などでいったん電源が切れた時
● 同時点滅 連続	● 同時点滅 連続		試運転表示	試運転時
● ゆっくり連続 (約10秒に1回)			霜取運転 内部クリーン	暖房中の室外ユニット霜取り運転時 (霜取りランプが点灯する機種もあります) 冷房・除湿運転後の内部クリーン時
		● フィルターおそうじランプ <sup>(注1)</sup> ゆっくり連続 (約10秒に1回)	ダストボックスのおそうじ時期 表示	ダストボックスのお手入れが必要な時
		● ダストサインランプ <sup>(注2)</sup> 点灯	ダストボックスのおそうじ時期 表示	ダストボックスのお手入れが必要な時

注1 フィルターおそうじランプ : 2007年度生産の自動お掃除機能を搭載したエアコンにだけついています。

注2 ダストサインランプ : 2005年、2006年度生産の自動お掃除機能を搭載したエアコンにだけついています。