

エアコンの自己診断早見表 ランプの点滅状態から、エラー内容を推測できます

■2011年度以降の生産品

 :通常点滅

 :おそい点滅

 :点灯

| 運転ランプ | タイマーランプ | クリーンランプ お知らせランプ おそうじ／内部クリーンランプ | エラー内容 | | 主な原因 |
|---|---|--------------------------------------|-------|-------------|----------------------------|
| ○ 消灯 |  | 2~5回点滅 | ○ 消灯 | 室内ー室外間の通信異常 | 室外基板・室内基板の故障 接続配線の接続不具合 |
| ○ 消灯 |  | 6~8回点滅 | ○ 消灯 | 室内電気部品異常 | 室内電気部品・室内基板の故障 |
|  |  | 2~3回点滅 | ○ 消灯 | 室内センサー異常 | 室内センサー・室内基板の故障 |
| |  | 6回点滅 | ○ 消灯 | 室内電気部品異常 | 室内電気部品・室内基板の故障 |
|  |  | 2~4回点滅 | ○ 消灯 | 室外センサー異常 | 室外センサー・室外基板の故障 |
|  |  | 2~8回点滅 | ○ 消灯 | 室内電気部品異常 | 室内電気部品・室内基板の故障 |
|  |  | 2~7回点滅 | ○ 消灯 | 室外電気部品異常 | 室外電気部品・室外基板の故障 |
| |  | 6回点滅 | ○ 消灯 | 室外ファンモータ異常 | 室外ファンモータ・室外基板の故障 |
|  |  | 2~3回点滅 | ○ 消灯 | 室内ファンモータ異常 | 室内ファンモータ・室内基板の故障 |
| |  | 4~5回点滅 | ○ 消灯 | サイドファン異常 | サイドファンモータ・室内基板の故障 |
|  |  | 2~4回点滅 | ○ 消灯 | ガス／熱交換器関係異常 | ガス不足 冷凍サイクル部品・室外電気部品の故障 |
|  |  | 2~6回点滅 | ○ 消灯 | 室外電気部品異常 | 室外電気部品・室外基板の故障 |

●故障ではない表示

| 運転ランプ | タイマーランプ | クリーンランプ お知らせランプ おそうじ／内部クリーンランプ | エラー内容 | | 主な原因 |
|---|---|---|-----------------------|------------------|--|
|  |  | 交互点滅連続 | ○ 消灯 | 停電復帰 | 停電やプラグ抜差しで一旦電源が切れた時 |
|  |  | 同時点滅連続 | ○ 消灯 | 試運転表示 | 試運転時 |
|  |  | おそい点滅連続 (7秒点灯2秒消灯) | ○ 消灯 | 霜取運転 | 暖房中の室外ユニット霜取り運転時 (霜取りランプが点灯する機種もあります) |
| | | | | 内部クリーン | 内部クリーン運転時 |
| ○ 消灯 | ○ 消灯 |  | おそい点滅連続 (7秒点灯2秒消灯) | ダストボックスのおそうじ時期表示 | ダストボックスのお手入れが必要な時 |