

エアコンの自己診断早見表 ランプの点滅状態から、エラー内容を推測できます。

■2011年度以降の生産品

●:通常点滅 ○:ゆっくり点滅

運転ランプ	タイマーランプ	エラー内容	主な原因
	● 2～5回点滅	シリアル信号エラー	室内外機間の接続線の接触不良、断線 室外機インバータ基板の故障
	● 6～8回点滅	室内機制御部異常	室内機電気部品の故障
● 2回点滅	● 2～3回点滅	室内機サーミスタ異常	室内機サーミスタの断線・短絡
● 3回点滅	● 2～4回点滅	室外機サーミスタ異常	室外機サーミスタの断線・短絡
● 4回点滅	● 2～8回点滅	室内機制御部異常	室内機電気部品の故障 室内機制御基板の故障
● 5回点滅	● 2～5回点滅	室外機過電流保護	室外機電気部品の故障
	● 6～7回点滅	室外ファンモータ回転異常	室外ファンモータの故障 室外機インバータ基板の故障
● 6回点滅	● 2～3回点滅	室内ファンモータ回転異常	室内ファンモータの故障 室内機制御基板の故障
● 7回点滅	● 2～4回点滅	冷凍サイクル異常 吐出温度保護	ガス不足、吐出サーミスタ特性不良
● 8回点滅	● 2～4回点滅	アクティブフィルタ異常	アクティブフィルタの故障 室外機インバータ基板の故障

●故障ではない表示

運転ランプ	タイマーランプ	クリーンランプ お知らせランプ(注1)	エラー内容	主な原因
● 交互点滅 連続	● 交互点滅 連続		停電復帰	停電などでいったん電源が切れた時
● 同時点滅 連続	● 同時点滅 連続		試運転表示	試運転時
● ゆっくり連続 (約10秒に1回)			霜取運転 内部クリーン	暖房中の室外ユニット霜取り運転時 (霜取りランプが点灯する機種もあります) 冷房・除湿運転後の内部クリーン時
		● ゆっくり連続 (約10秒に1回)	ダストボックスのおそうじ時期表示	ダストボックスのお手入れが必要な時

注1 クリーンランプ/お知らせランプ：自動お掃除機能を搭載したエアコンにだけついています。