

室内ユニットモニター表示 エラーコード一覧

(温度モニター、電気代モニターなど)

室内ユニットにモニター表示部のあるエアコンは、表示されている数字とランプの点滅状態により故障個所の推測ができますので、修理をご依頼の前にご確認ください。

運転ランプ(赤)	タイマーランプ(緑)	モニター表示	エラー内容	主な原因
点灯	2～7回点滅 または遅い点滅	02	シリアル信号エラー	室外電気部品の故障が考えられる
		03		
		04		
		05		
		06	室内機制御部異常	室内電気部品の故障が考えられる
		07		
2回点滅	2～5回点滅 または早い点滅	22	室内機サーミスタ異常	室内電気部品の故障が考えられる
		23		
		24		
		25		
3回点滅	2～7回点滅 または早い点滅	32	室外機サーミスタ異常	室外電気部品の故障が考えられる
		33		
		34		
		35		
		36		
		37		
4回点滅	2～8回点滅 または早い点滅	42	室内機制御部異常	室内電気部品の故障が考えられる
		43		
		44		
		45		
		46		
		47	空気清浄エラー	集じんユニットの汚れ、取付け確認 吸込グリルの取付け確認
		48		
		5回点滅	2～7回点滅 または早い点滅	52
53				
54				
55				
56				
57				
6回点滅	2～3回点滅 または早い点滅	62	室内ファンモータ異常	室内電気部品の故障が考えられる
		63		
7回点滅	2～5回点滅 または早い点滅	72	冷凍サイクル異常	ガス不足等が考えられる
		73		
		74		
		75		
8回点滅	2～5回点滅 または早い点滅	82	室外機制御部異常	室外電気部品の故障が考えられる
		83		
		84		
		85		
早い点滅	早い点滅	AA	電源電圧異常	室内機のコンセント電源電圧を確認
		Ab	室内制御部異常	室内電気部品の故障が考えられる