

## 共通リモコン『AR - SS2』のご案内

このリモコンは機種共通になっているため、一部のボタンの形状、配置、機能が異なる場合があります。基本機能(運転/停止、運転切換、温度、風量、風向等)は、従来同様にご使用いただけます。詳細につきましては、下図と裏面の操作ボタン機能一覧表をご参照下さい。



従来ご使用の「電力セーブ」「省パワー」ボタンになります。

従来ご使用の「パワー選択」「省パワー」ボタンになります。

### ご使用前に

- ・電池は新しいものをご使用下さい。
- ・ご使用に際して、リセットを押してから

### \* ご注意

#### 「時刻合わせ」ボタン、「リセット」ボタン、「試運転」ボタンの押し方について



真直ぐに立てて軽く押す。



斜めに押したり、強く押し込んだりしないでください。

- ・シャープペンシルのようなもので強く押すと、芯が折れてリモコン内部に入り込み、故障の原因になることがあります。
- ・つま楊枝のような先のとがったもので強く押すと、内部のゴム製のボタンに突き刺さり傷むことによって、故障の原因になることが

## 共通リモコン 『AR - S S 2』

### 操作ボタン機能一覧

\* 表に記載のないボタン(運転切替、運転/停止など)は、従来同様にご使用いただけます。

リモコン型名	エアコン 代表機種	ボ タ ン 名 称							*1 使用できない機能
		運転切替	ランドリー	風 向	ダッシュ	スイング	パワー選択1	パワー選択2	
AR-AB1	AS25APB		---		---	---		---	
AR-AB2	AS22AHR		---	---	---	---	---	---	「静音」
AR-AC1	AS25APR						---		
AR-AC3	JAS-V255						---		
AR-BB3	AS22BHR		---	---	---	---	---	---	
AR-BB5	AS25BPB		---		---	---		---	
AR-BB6	JAS-V256B		---		---	---		---	
AR-BB7	JAS-226HD		---	---	---	---	---	---	
AR-BC1	AS28BPR						---		
AR-BC2	AS40BPR2				---	---	---	*2	
AR-BC3	AS32BPR				---	---	---	*2	「電流切替」
AR-BC4	AS28BPD						---		「電流切替」
AR-BC5	AS40BPR2				---	---	---	*2	「静音」
AR-CB1	AS22CHR		---		---	---	---	---	
AR-CC2	AS40CPE2				---		---	*2	
AR-CC3	AS32CPR				---		---	*2	「電流切替」
AR-DC4	AS32DPR				---		---	*2	
AR-DC5	AS28DPD						---	*2	「電流切替」
AR-DC6	AS25DPD						---		
AR-DG2	AS40DPR2				---		---	*2	
AR-DJ1	AS25DPB		---		---	---		---	
AR-EC6	AS25EPD						---	省パワー	「電流切替」
AR-EG1	AS22EPD				---		---	省パワー	
AR-FJ1	AS220PBX		---		---	---	電力セーブ	---	
AR-GJ1	AS22GPE		---		---		省パワー	---	「スイング」
AR-GJ2	AS221PENK	「空清」 「送風」*3	---		---			---	「スイング」
AR-GJ3	AS221PEX		---		---		省パワー	---	「スイング」
AR-HJ2	AS222PBX		---		---	---	電力セーブ	---	
AR-HJ3	AS222PEX		---		---			---	ボタンは光りません.
AR-JE1	AS40JPE		---		---		省パワー	---	「内部乾燥」
AR-JE2	ASE283K	「空清」 「送風」*3	---		---		省パワー	---	「内部乾燥」

・「---」が付いているボタンの機能は、エアコン本体に当該機能がありません。

\*1: 「使用できない機能」は、共通リモコンでご使用になれない機能です。

\*2: パワー選択2の「パワフル」「マイルド」「ソフト」が、「パワフル」「ソフト」となり「マイルド」はご使用いただけません。

\*3: 空気清浄機能は「送風モード」を選択下さい。表示は送風ですが空気清浄機能は動作します。