



## Sample utterances to Amazon Alexa compatible devices

# AIRSTAGE Smart Home for Euro Skill

### ◆ English

No	Sample utterances *Air conditioner name: bedroom
1	Alexa, turn on the bedroom.
2	Alexa, turn off the bedroom.
3	Alexa, set the bedroom temperature to 26 degrees. (°C, when setting of the Alexa device is Celsius)
4	Alexa, increase the bedroom temperature.
5	Alexa, increase the bedroom temperature by 2 degrees.
6	Alexa, decrease the bedroom temperature.
7	Alexa, decrease the bedroom temperature by 2 degrees.
8	Alexa, set the bedroom to cool.
9	Alexa, set the bedroom to heat.
10	Alexa, set the bedroom to auto mode.
11	Alexa, set the bedroom to dry mode.
12	Alexa, set the bedroom to fan mode.
13	Alexa, what is the bedroom set to?
14	Alexa, what is the temperature in the bedroom?

Setting temperature range: Please specify in 0.5°C increments between 18°C and 30°C. You can specify from 16°C during heating operation.

Alexa's temperature display unit of measure (°F or °C) depends on the temperature unit setting in the AIRSTAGE Mobile app account.

If these setting are incorrect, Alexa may read a slightly different temperature (approximately 1°C or 2°F difference) from the temperature indicator on the air conditioner.

### ◆ German

Nr	Beispiele Äußerungen *Name der Klimaanlage: Schlafzimmer
1	Alexa, schalte das schlafzimmer ein.
2	Alexa, schalte das schlafzimmer aus.
3	Alexa, stelle die schlafzimmer temperatur auf 26 Grad ein. (°C, wenn die Einstellung des Alexa-Geräts Celsius ist)
4	Alexa, erhöhe die schlafzimmer temperatur.
5	Alexa, erhöhe die schlafzimmer temperatur um 2 Grad.
6	Alexa, senke die schlafzimmer temperatur.
7	Alexa, senke die schlafzimmer temperatur um 2 Grad.
8	Alexa, stelle das schlafzimmer auf cool.
9	Alexa, stelle das schlafzimmer auf heizung.
10	Alexa, stelle das schlafzimmer auf auto modus.
11	Alexa, stelle das schlafzimmer auf trocken modus.
12	Alexa, stelle das schlafzimmer auf fan modus.
13	Alexa, auf was ist das schlafzimmer eingestellt?
14	Alexa, wie ist die temperatur im schlafzimmer?

Einstelltemperaturbereich: Bitte in 0,5°C-Schritten zwischen 18°C und 30°C angeben. Im Heizbetrieb können Sie ab 16°C vorgeben.

Die Maßeinheit der Temperaturanzeige von Alexa (°F oder °C) hängt von der Einstellung der Temperatureinheit im Konto der AIRSTAGE Mobile App ab.

Wenn diese Einstellungen falsch sind, liest Alexa möglicherweise eine etwas andere Temperatur (etwa 1 °C oder 2 °F Unterschied) von der Temperaturanzeige an der Klimaanlage ab.

### ◆ Spanish

No	Muestra de discurso *Nombre del aire acondicionado: dormitorio
1	Alexa, enciende el dormitorio.
2	Alexa, apaga el dormitorio.
3	Alexa, configura la temperatura de dormitorio en 26 grados. (°C, cuando la configuración del dispositivo Alexa es Celsius)
4	Alexa, aumenta la temperatura dormitorio.
5	Alexa, aumenta la temperatura dormitorio en 2 grados.
6	Alexa, disminuye la temperatura dormitorio.
7	Alexa, disminuye la temperatura dormitorio en 2 grados.
8	Alexa, configura el dormitorio en cool.
9	Alexa, configura el dormitorio en calor.
10	Alexa, configura el dormitorio en modo auto.
11	Alexa, configura el dormitorio en modo seco.
12	Alexa, configura el dormitorio en modo fan.
13	Alexa, ¿cuál es el dormitorio modo?
14	Alexa, ¿cuál es la temperatura en el dormitorio?

Rango de temperatura: especifique en incrementos de 0,5 °C entre 18 °C y 30 °C. Puede especificar desde 16°C durante la operación de calefacción.

La unidad de medida de visualización de temperatura de Alexa (°F o °C) depende de la configuración de la unidad de temperatura en la cuenta de la aplicación AIRSTAGE Mobile.

Si esta configuración es incorrecta, Alexa puede leer una temperatura ligeramente diferente (aproximadamente 1 °C o 2 °F de diferencia) del indicador de temperatura del aire acondicionado.

### ◆ Italian

N	Campione di discorso *Nome del condizionatore d'aria: camera da letto
1	Alexa, accendi la camera da letto.
2	Alexa, spegni la camera da letto.
3	Alexa, imposta la temperatura della camera da letto a 26 gradi. (°C, quando l'impostazione del dispositivo Alexa è Celsius)
4	Alexa, aumenta la temperatura della camera da letto.
5	Alexa, aumenta la temperatura della camera da letto di 2 gradi.
6	Alexa, abbassa la temperatura della camera da letto.
7	Alexa, abbassa la temperatura della camera da letto di 2 gradi.
8	Alexa, imposta la camera da letto su cool.
9	Alexa, imposta la camera da letto su riscaldamento.
10	Alexa, imposta la camera da letto su auto.
11	Alexa, imposta la camera da letto su secco.
12	Alexa, imposta la camera da letto su fan.
13	Alexa, a cosa è impostata la camera da letto?
14	Alexa, qual è la temperatura in camera da letto?

Intervallo di temperatura: specificare con incrementi di 0,5°C tra 18°C e 30°C. È possibile specificare da 16°C durante il funzionamento in riscaldamento.

L'unità di misura del display della temperatura di Alexa (°F o °C) dipende dall'impostazione dell'unità di temperatura nell'account dell'app AIRSTAGE Mobile.

Se queste impostazioni non sono corrette, Alexa potrebbe leggere una temperatura leggermente diversa (di circa 1°C o 2°F di differenza) dall'indicatore della temperatura sul condizionatore d'aria.

### ◆ French

Nº	échantillon de discours *Nom du climatiseur: chambre
1	Alexa, allume la chambre.
2	Alexa, éteins la chambre.
3	Alexa, règle la température de la chambre à 26 degrés. (°C, lorsque le réglage de l'appareil Alexa est Celsius)
4	Alexa, augmente la température de la chambre.
5	Alexa, augmente la température de la chambre de 2 degrés.
6	Alexa, baisse la température de la chambre.
7	Alexa, baisse la température de la chambre de 2 degrés.
8	Alexa, règle la chambre sur refroidissement.
9	Alexa, règle la chambre sur chauffage.
10	Alexa, règle la chambre sur mode auto.
11	Alexa, règle la chambre sur mode sec.
12	Alexa, règle la chambre sur mode ventilateur.
13	Alexa, quelle est la température de consigne de la chambre?
14	Alexa, quelle est la température dans la chambre?

Plage de température de réglage : veuillez spécifier par incrément de 0,5 °C entre 18 °C et 30 °C. Vous pouvez spécifier à partir de 16 °C pendant le chauffage.

L'unité de mesure d'affichage de la température d'Alexa (°F ou °C) dépend du réglage de l'unité de température dans le compte de l'application AIRSTAGE Mobile.

Si ces paramètres sont incorrects, Alexa peut lire une température légèrement différente (différence d'environ 1 °C ou 2 °F) à partir de l'indicateur de température sur le climatiseur.