



エアコンの自己診断早見表 ランプの点滅状態から、エラー内容を推測できます

■1991～1992年度の生産品

 :高速点滅   
  :点滅   
  :おそい点滅   
  :消灯

運転ランプ		タイマーランプ		α (アルファ) 静音ランプ		快適ダッシュランプ		エラー内容	主な原因
	消灯		連続点滅		消灯		消灯	室内-室外間の通信異常	室外基板・室内基板の故障 接続配線の接続不具合
	消灯		連続点滅		連続点滅		消灯	室外センサー異常	室外センサー・室外基板の故障
	連続点滅		連続点滅		消灯		消灯	室外電気部品異常	室外電気部品の故障
	消灯		消灯		連続点滅		消灯	室内ファンモータ異常	室内ファンモータ・室内基板の故障
	消灯		連続点滅		消灯		連続点滅	ガス/熱交換器関係異常	ガス不足 冷凍サイクル部品・室外電気部品の故障
	連続点滅		連続点滅		消灯		消灯	室内センサー異常	室内配管センサー・室内基板の故障
	連続点滅		連続点滅		消灯		消灯	室内センサー異常	室内室温センサー・室内基板の故障

●故障ではない表示

運転ランプ		タイマーランプ		α (アルファ) 静音ランプ		快適ダッシュランプ		エラー内容	主な原因
	交互点滅連続		交互点滅連続		消灯		消灯	停電復帰	停電やプラグ抜差しで一旦電源が切れた時
	同時点滅連続		同時点滅連続		消灯		消灯	試運転表示	試運転時
	おそい点滅連続		消灯		消灯		消灯	霜取運転	暖房中の室外ユニット霜取り運転時 (霜取りランプが点灯する機種もあります)