

番組表から番組を選ぶ


番組表を見る

番組表では、新聞などのテレビ欄と同じように、どの番組がどのチャンネルで、どの時間帯に放送されているのかなどが簡単に確認できます。番組表は最大で8日間まで表示でき、選局や番組内容の確認もできます。

番組表 ボタンを押す

- 番組表ボタンを押すごとに番組表を表示させたり消したりできます。

番組表では、3つのチャンネルで5時間分の番組が表示できます。



黄色表示のときは▲▼◀▶ボタンで表示送りができます。(右端や左下にもあります。)

(例) 現在表示中の日付表示

24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	すべて
12月24日(日)	ドラマ							
16:00-17:00	サスペンス劇場							

選局対象表示
カーソル位置の番組名
チャンネル表示
予約中表示

LOGO BS101	LOGO BS102	LOGO BS103▷
BS放送	BS放送	BS放送
16 00 アニメ 宇宙人○○	00 ドラマ サスペンス	00 アニメ ○○くん
17 00 ニュース○○ 今日の新	00 ニュース△△ タ方のニュー	00 ニュース□□
18 00 アニメ 宇宙人○○	00 ドラマ サスペンス	00 アニメ ○○くん
19 00 映画劇場	00 料理人○○	00 ドラマ △△本格推理
20 00 映画劇場	00 クリスマス特 集世界のクリ	00 □□スポーツ

便利機能

子画面 時刻表示 放送時間帯表示 カーソル
現在受信中の番組の映像を表示しています。

ジャンル分け表示
開始時間表示にジャンルごとに色が付きます。


お知らせ

- 番組間の区切りが赤線のところには、画面上に表示しきれない放送時間の短い番組が存在します。赤線にカーソルを移動させると、番組名が表示されます。
- 番組内容 ボタンでカーソル上の番組の詳細情報が表示できます。(71ページ参照)
- 45ページのCS受信選択を「有効」にしている場合、放送切替 ボタンで切り換えた放送の番組表を表示することができます。
- 数字ボタンを押せば、プリセットされているチャンネルが中央に表示されます。また、チャンネル番号入力ボタンを押して数字ボタンでチャンネル番号を入力すれば、指定したチャンネルが中央に表示されます。ただし、指定したチャンネルがない場合は、指定したチャンネルに近い番号のチャンネルが中央に表示されます。
- 設定 ボタンを押せば、「お好み入力」画面が表示されます。79ページのお好み選局を参考にチャンネルを選べば、選んだチャンネルが中央に表示されます。

便利機能 マークは、便利機能 ボタンが使用できる画面です。(17ページ参照)

番組を選ぶ

番組表からは、選局や予約することができます。「番組表」画面が表示された状態で、



(例)

BS番組表	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	すべて
12月24日(日)	ドラマ								
16:00-17:00	サスペンス劇場								

便利機能

選んだ番組によって、以降の操作が異なります。

- 現在放送中の番組を選んだとき

現在、放送中の番組です。

見る 予約する

◀▶ ボタンで「見る」または「予約する」を選んで 決定 ボタンを押してください。

- 見る ... 選択した番組のチャンネルを選局します。
- 予約する ... 予約設定画面が表示され、番組の途中から予約を実行することができます。(55ページ参照)

- 現在放送されていない番組を選んだとき (55ページ参照)
- 予約済みの番組を選んだとき (67ページ参照)
- 有料番組を選んだとき (52ページ参照)
- 視聴制限の対象になる番組を選んだとき (69ページ参照)

- 「選局対象」の設定により、番組表に表示されるチャンネルが異なります。(90ページ参照)
- 「選局対象」の設定により、番組表に表示されるチャンネルが異なりますが、この設定を一時的に変更することができます。サービス切替ボタンを押せば、「選局対象」の設定を切り換えることができます。ただし、「番組表」画面をいったん消すと元の選局対象の設定に戻ります。
- 放送局から番組の情報が送られてこない場合は番組名などが表示されない場合もあります。

数日先の番組を簡単に見たいとき

「番組表」画面を表示させている状態で、赤色ボタン、青色ボタンを押せば、簡単に見たい日付の番組を選択することができます。(7日先まで選択できます。)

- 赤色ボタン...翌日の番組を表示します。
- 青色ボタン...前日の番組を表示します。

(例)

BS番組表	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	すべて
12月24日(日)	ドラマ								
16:00-17:00	サスペンス								

便利機能

お知らせ

- 青色ボタンで前日に戻せますが、現在の時間より前に戻すことはできません。
- 便利機能 ボタンを使っても、見たい日付の番組表が表示できます。「番組表」画面を表示させている状態で 便利機能 ボタンを押してください。便利機能メニューが表示されますので、各日付表示の最後にある数字を直接数字ボタンで選べば、選んだ日付の番組が表示されます。