

# Volitelné příslušenství

## Přehled volitelných částí

Typ	Nástěnný							Mezistropní						Kazetový			Para- petní	Podstropně- parapetní	Podst- ropní	
	Kompaktní				Velký			Štíhlý		Středně- tlaký		Vysokotlaký		Kompaktní	Velký					
	ASYG 09/12 LTCA	ASYG 07/09/ 12/14 LUCA	ASYG 07/09/ 12/14 LMCA	ASYG 09/12 LLCA	ASYG 07/09/12 LJCA	ASYG 18LFCA/ 24LFCC	ASYG30 LFCA	ARYG 07/09 LLTA/ 12/14 LLTB	ARYG18 LLTB	ARYG22/ 24/36/45 LMLA30/ 36LMLA	ARYG 45/54 LHTA	ARYG60 LHTA	ARYC72 LHTA ARYC90 LHTA	AUYG 07/09 LVLA 12/14/18 LVLB	AUYG 22/24 LVLA	AUYG 30/36 LRLE 36/45/54 LRLA				AGYG 09/12/14 LVCA
Ovladače	Drátový dálkový ovladač	●				●			●					●			●	●	●	●
	Drátový dálkový ovladač	●				●			●					●			●	●	●	●
	Jednoduchý dálkový ovladač	●				●			●					●			●	●	●	●
	Centrální dálkový ovladač Multi typ pro 8 místností		●			●		●						●			●	●		
Další	Infračervená přijímací sada mezistropní kazetový							●							●					
	Komunikační sada pro kompaktní nástěnný typ	●	●		●															
	Sada pro externí připojení pro vnitřní jednotky kromě mezistropních	●				●								●			●	●	●	●
	Sada pro externí připojení pro mezistropní vnitřní jednotky								●					●						●
	Externí teplotní čidlo								●											
	Dekorační kryt							●	●											
	Filtr s dlouhou životností								●	●										
	Příruba									●										●
	Čerpadlo kondenzátu									●										●
	Široký panel															●				
	Distanční panel															●				
	Sada pro přívod čerst. vzduchu													●		●				
	Záslepka výdechu pro kompaktní kazetový typ pro kazetový typ													●		●				
	Izolační sada při vysoké vlhkosti pro kompaktní kazetový typ													●		●				
	Sada pro částečné zapuštění																●			
	Držák dálkového ovladače				●															


Typ	Jednofázový			Třífázový		
	Jednoduchý Split		Multi pro 8 pokojů	Jednoduchý Split		Simultánní Multi
	AOYG09LLC AOYG12LLC	AOYG45LET AOYG54LET	AOYG45LBT8	AOYG36LATT / AOYG45LATT AOYG54LATT / AOYG60LATT	AOYA72LALT AOYA90LALT	AOYG36LATT / AOYG45LATT / AOYG54LATT
Další	Sada pro externí připojení		●		●	
	Sada pro ext. připojení (pro ohřivač)			●	●	
Propojovací trubky	Ochranná mřížka mřížka A mřížka B	●				
	Rozdělovač			●		●
	Distributor chladiva Multi typ pro 8 místností			●		●

## Propojovací trubky

### Spojovací díly

#### Rozdělovače

Pro třífázový simultánní multi



UTP-SX236A / UTP-SX254A

Pro třífázový simultánní multi




UTP-SX354A

Multi pro 8 místností

Kapalinové potrubí


Plynové potrubí



UTP-SX248A

#### Distributor chladiva

Multi pro 8 místností



3zónový typ

2zónový typ

UTP-PY03A / UTP-PY02A

## Ovladače

### Individuální a centralizované ovládání

#### Drátový dálkový ovladač



UTY-RVNYM

#### Drátový dálkový ovladač



UTY-RNNYM

#### Jednoduchý dálkový ovladač



UTY-RSNYM

#### Centrální dálkový ovladač

Multi pro 8 místností



UTY-DMMYM

## Panely

### Pro kazetový typ

#### Dekorační panely



UTG-UDYD-W




UTG-UGYA-W

## Další příslušenství

### Komunikační systémy


#### Sada pro externí připojení Pro kompaktní nástěnný typ



UTY-XWZX


UTY-XWZXZ5

#### Sada pro externí připojení Pro vnitřní jednotku



UTD-ECS5A


#### Sada pro externí připojení Pro venkovní jednotku



UTY-XWZXZ2



UTY-XWZXZ3



UTY-XWZXZ4

### Seznam funkcí

		Pro vnitřní jednotku			Pro venkovní jednotku		
		UTY-XWZX	UTY-XWZXZ5	UTD-ECS5A	UTY-XWZXZ2	UTY-XWZXZ3	UTY-XWZXZ4
Vstupy	ON/OFF ovládání	●	●	●	—	—	—
	Režim útlumu	—	—	—	●	●	—
	Tichý mód	—	—	—	●	●	—
	Priorita	—	—	—	—	●	—
	Nucený stop	—	—	—	—	●	—
Výstupy	Chod	●	●	●	●	●	—
	Chyba	—	●	●*1	●	●	—
	Přísávání čerstvého vzduchu	—	—	●	—	—	—
	Předehřev vzduchu	—	—	●*2	—	—	—
	Propojení	—	—	●*2	—	—	—
	Výhřev vany	—	—	—	—	—	●

\*1: Mezistropní typ nemá tuto funkci.

\*2: Kazetový a podstropní typ nemají tuto funkci.

### Pro mezistropní typ

#### Externí teplotní čidlo




UTY-XSZX

#### Infračervená přijímací jednotka Pro mezistropní typ



UTY-LRHYM

#### Dekorační lamela



UTD-GXSA (pro typy 07 / 09 / 12 / 14)  
UTD-GXSB (pro typ 18)

#### Filtr s dlouhou životností



UTD-LF60KA

UTD-LF25NA

#### Příruba



(kruhová)  
UTD-RF204

(pravoúhlá)  
UTD-SF045T

#### Čerpadlo kondenzátu



UTZ-PX1NBA


### Pro kazetový typ

#### Infračervená přijímací sada Pro kazetový typ




UTY-LRHYA2

#### Široký panel



UTG-AGYA-W

#### Distanční panel



UTG-BGYA-W

#### Sada pro přívod čerstvého vzduchu



Pro kompaktní kazetový typ


UTZ-VXAA



Pro kazetový typ

UTZ-VXGA

#### Izolační sada Při vysoké vlhkosti



Pro kompaktní kazetový typ / kazetový typ

UTZ-KXGA / UTZ-KXGC

#### Záslepka výdechu

Zavírá vzduchový výfuk, když se použijí pouze 2 nebo 3 výfuky.



Pro kompaktní kazetový typ

UTR-YDZB




Pro kazetový typ

UTR-YDZC

### Pro parapetní typ

#### Sada pro částečné zapuštění


Tato sada se používá na částečné zapuštění parapetní vnitřní jednotky do stěny.



UTR-STA

### Pro venkovní jednotku


#### Ochranná mřížka



UTZ-NXCA

### Pro podstropní typ


#### Čerpadlo kondenzátu



UTR-DPB24T


### Pro kompaktní nástěnný typ

#### Komunikační deska Pro kompaktní nástěnný typ



UTY-TWBXF / UTY-XCBXE / UTY-XCBXZ1

#### Držák dálkového ovladače



UTZ-RXLA