

エアコンの自己診断早見表 ランプの点滅状態から、エラー内容を推測できます

## ■1990年度の生産品

 :速い点滅  :通常点滅  :点灯

運転ランプ	タイマーランプ	α(アルファ)静音ランプ	快適ダッシュランプ	空気清浄ランプ フィルタランプ	エラー内容	主な原因
○ 消灯		連続点滅	○ 消灯	○ 消灯	○ 消灯	室内ー室外間の通信異常 室外基板・室内基板の故障 接続配線の接続不具合
○ 消灯		連続点滅	○ 消灯		連続点滅	○ 消灯 室外センサー異常 室外センサー・室外基板の故障
○ 消灯		連続点滅	○ 消灯	○ 消灯		連続点滅 室外過電流保護 室外電気部品の故障
○ 消灯	○ 消灯		連続点滅	○ 消灯	○ 消灯	室内ファンモータ異常 室内ファンモータ・室内基板の故障
○ 消灯		連続点滅		連続点滅	○ 消灯	ガス／熱交換器関係異常 ガス不足 冷凍サイクル部品・室外電気部品の故障
	連続点滅		連続点滅	○ 消灯	○ 消灯	○ 消灯 室内センサー異常 室内配管センサー・室内基板の故障
	連続点滅	○ 消灯	○ 消灯	○ 消灯	○ 消灯	○ 消灯 室内センサー異常 室内室温センサー・室内基板の故障

●故障ではない表示

運転ランプ	タイマーランプ	α(アルファ)静音ランプ	快適ダッシュランプ	空気清浄ランプ フィルタランプ	エラー内容	主な原因
	交互通減 連続		交互通減 連続	○ 消灯	○ 消灯	○ 消灯 停電復帰 停電やプラグ抜差しで一旦電源が切れた時
	同時点滅 連続		同時点滅 連続	○ 消灯	○ 消灯	○ 消灯 試運転表示 試運転時
	連続点滅	○ 消灯	○ 消灯	○ 消灯	○ 消灯	霜取運転 暖房中の室外ユニット霜取り運転時 (霜取りランプが点灯する機種もあります)