

エアコンの自己診断早見表 ランプの点滅状態から、エラー内容を推測できます

■1993～1994年度以降の生産品

 :速い点滅

 :通常点滅

 :点灯

運転ランプ	タイマーランプ	エラー内容	主な原因
 消灯		連続点滅	室内ー室外間の通信異常
 2回点滅		連続点滅	室内センサー異常
 3回点滅		連続点滅	室外センサー異常
 4回点滅		連続点滅	ガス／熱交換器関係異常 冷凍サイクル部品・室外電気部品の故障
 5回点滅		連続点滅	室外電気部品異常
 6回点滅		連続点滅	室内ファンモータ異常

●故障ではない表示

運転ランプ	タイマーランプ	エラー内容	主な原因
 交互点滅連続		交互点滅連続	停電復帰
 同時点滅連続		同時点滅連続	試運転表示
 連続点滅		消灯	霜取運転 (霜取りランプが点灯する機種もあります)