

エアコンの自己診断早見表 ランプの点滅状態から、エラー内容を推測できます

■2007年度生産品

 :通常点滅

 :おそい点滅

 :点灯

運転ランプ	タイマーランプ	フィルタおそうじランプ(注1)	エラー内容	主な原因
○ 消灯	- 	2~5回点滅	○ 消灯	室内ー室外間の通信異常
● 2回点滅	- 	2~3回点滅	○ 消灯	室内センサー異常
● 3回点滅	- 	2~4回点滅	○ 消灯	室外センサー異常
● 4回点滅	- 	2~8回点滅	○ 消灯	室内電気部品異常
● 5回点滅	- 	2~5回点滅	○ 消灯	室外電気部品異常
	- 	6~7回点滅	○ 消灯	室外ファンモータ異常 室外ファンモータ・室外インバータ基板の故障
● 6回点滅	- 	2~3回点滅	○ 消灯	室内ファンモータ異常
● 7回点滅	- 	2~4回点滅	○ 消灯	ガス／熱交換器関係異常 ガス不足 冷凍サイクル部品・室外電気部品の故障
● 8回点滅	- 	2~4回点滅	○ 消灯	室外電気部品異常

●故障ではない表示

運転ランプ	タイマーランプ	フィルタおそうじランプ(注1)	エラー内容	主な原因
● 交互点滅連続	- 	交互点滅連続	○ 消灯	停電復帰 停電やプラグ抜差しで一旦電源が切れた時
● 同時点滅連続	- 	同時点滅連続	○ 消灯	試運転表示 試運転時
● おそい点滅連続 (7秒点灯2秒消灯)	○ 消灯	○ 消灯	霜取運転 暖房中の室外ユニット霜取り運転時 (霜取りランプが点灯する機種もあります)	
	○ 消灯		内部クリーン 冷房・除湿運転後の内部クリーン時	
○ 消灯	○ 消灯	- 	ダストボックスのおそうじ時期表示 ダストボックスのお手入れが必要な時	

注1: フィルターおそうじランプは自動おそうじ機能を搭載したエアコンにだけついています。