
















エアコンの自己診断早見表 ランプの点滅状態から、エラー内容を推測できます

■2007年度生産品

 :点滅
  :おそい点滅
  :消灯

運転ランプ	タイマーランプ	フィルタおそうじランプ(注1)	エラー内容	主な原因
 消灯	 2~5回点滅	 消灯	室内-室外間の通信異常	室外基板・室内基板の故障 接続配線の接続不具合
 2回点滅	 2~3回点滅	 消灯	室内センサー異常	室内センサー・室内基板の故障
 3回点滅	 2~4回点滅	 消灯	室外センサー異常	室外センサー・室外基板の故障
 4回点滅	 2~8回点滅	 消灯	室内電気部品異常	室内電気部品・室内基板の故障
 5回点滅	 2~5回点滅	 消灯	室外電気部品異常	室外電気部品・室外基板の故障
	 6~7回点滅	 消灯	室外ファンモータ異常	室外ファンモータ・室外インバータ基板の故障
 6回点滅	 2~3回点滅	 消灯	室内ファンモータ異常	室内ファンモータ・室内基板の故障
 7回点滅	 2~4回点滅	 消灯	ガス/熱交換器関係異常	ガス不足 冷凍サイクル部品・室外電気部品の故障
 8回点滅	 2~4回点滅	 消灯	室外電気部品異常	室外電気部品・室外基板の故障

●故障ではない表示

運転ランプ	タイマーランプ	フィルタおそうじランプ(注1)	エラー内容	主な原因
 交互点滅連続	 交互点滅連続	 消灯	停電復帰	停電やプラグ抜き差しで一旦電源が切れた時
 同時点滅連続	 同時点滅連続	 消灯	試運転表示	試運転時
 おそい点滅連続 (7秒点灯2秒消灯)	 消灯	 消灯	霜取運転	暖房中の室外ユニット霜取り運転時 (霜取りランプが点灯する機種もあります)
 消灯	 消灯	 おそい点滅連続 (7秒点灯2秒消灯)	ダストボックスのおそうじ時期表示	ダストボックスのお手入れが必要な時

注1: フィルターおそうじランプは自動おそうじ機能を搭載したエアコンにだけついています。