



Sample utterances to devices with Google Assistant

AIRSTAGE Smart Home for Euro Action

◆English

No	Sample utterances *Air conditioner name: bedroom
1	Hey Google, turn on the bedroom.
2	Hey Google, turn off the bedroom.
3	Hey Google, set the bedroom temperature to 26 degrees.
4	Hey Google, increase the bedroom temperature.
5	Hey Google, increase the bedroom temperature by 2 degrees.
6	Hey Google, decrease the bedroom temperature.
7	Hey Google, decrease the bedroom temperature by 2 degrees.
8	Hey Google, set the bedroom to cool.
9	Hey Google, set the bedroom to heat.
10	Hey Google, set the bedroom to auto mode.
11	Hey Google, set the bedroom to dry mode.
12	Hey Google, set the bedroom to fan mode.
13	Hey Google, set the bedroom to Cool 28 degrees.
14	Hey Google, set the bedroom to Heat 20 degrees.
15	Hey Google, set the bedroom fan speed to quiet.
16	Hey Google, set the bedroom fan speed to low.
17	Hey Google, set the bedroom fan speed to medium.
18	Hey Google, set the bedroom fan speed to high.
19	Hey Google, set the bedroom fan speed to auto wind.
20	Hey Google, what is the bedroom set to?
21	Hey Google, what is the temperature in the bedroom?

Setting temperature range: Please specify in 0.5°C increments between 18°C and 30°C. You can specify from 16°C during heating operation.

"bedroom" is the name of the air conditioner set in AIRSTAGE Mobile or the device name of the air conditioner set in the Google Home app.

The temperature display unit (°F or °C) of this action depends on the temperature unit setting of your AIRSTAGE Mobile app account.

If you change the temperature unit in AIRSTAGE Mobile, please unlink them once and link again.

◆German

Nr	Beispiele Äußerungen *Name der Klimaanlage: Schlafzimmer
1	Hey Google, schalte das schlafzimmer ein.
2	Hey Google, schalte das schlafzimmer aus.
3	Hey Google, stelle die schlafzimmer temperatur auf 26 Grad ein.
4	Hey Google, erhöhe die schlafzimmer temperatur.
5	Hey Google, erhöhe die schlafzimmer temperatur um 2 Grad.
6	Hey Google, senke die schlafzimmer temperatur.
7	Hey Google, senke die schlafzimmer temperatur um 2 Grad.
8	Hey Google, stelle das schlafzimmer auf cool.
9	Hey Google, stelle das schlafzimmer auf heizung.
10	Hey Google, stelle das schlafzimmer auf auto modus.
11	Hey Google, stelle das schlafzimmer auf trocken modus.
12	Hey Google, stelle das schlafzimmer auf Kühlmodus 28 Grad.
13	Hey Google, stelle das schlafzimmer auf Heizmodus 20 Grad.
14	Hey Google, stelle die schlafzimmer geschwindigkeit auf leise.
15	Hey Google, stelle die schlafzimmer geschwindigkeit auf Niedrig.
16	Hey Google, stelle die schlafzimmer geschwindigkeit auf Mittel.
17	Hey Google, stelle die schlafzimmer geschwindigkeit auf Hoch.
18	Hey Google, stelle die schlafzimmer geschwindigkeit auf Automatischer Wind.
19	Hey Google, was ist der schlafzimmer modus?
20	Hey Google, wie ist die temperatur im schlafzimmer?

Einstelltemperaturbereich: Bitte in 0,5°C-Schritten zwischen 18°C und 30°C angeben. Im Heizbetrieb können Sie ab 16°C vorgeben.

„Schlafzimmer“ ist der Name des Klimasets in AIRSTAGE Mobile oder der Gerätenamen des Klimasets in der Google Home App.

Die Einheit der Temperaturanzeige (°F oder °C) dieser action hängt von der Einstellung der Temperatureinheit Ihres Kontos in der AIRSTAGE Mobile App ab.

Wenn Sie die Temperatureinheit in AIRSTAGE Mobile ändern, trennen Sie diese bitte einmal und verknüpfen Sie sie erneut.

◆ Spanish

No	Muestra de discurso *Nombre del aire acondicionado: dormitorio
1	Hey Google, enciende el dormitorio.
2	Hey Google, apaga el dormitorio.
3	Hey Google, sube la temperatura del dormitorio a 26 grados.
4	Hey Google, sube la temperatura del dormitorio.
5	Hey Google, sube la temperatura del dormitorio en 2 grados.
6	Hey Google, baja la temperatura del dormitorio.
7	Hey Google, baja la temperatura del dormitorio en 2 grados.
8	Hey Google, configura el dormitorio en cool.
9	Hey Google, configura el dormitorio en calor.
10	Hey Google, configura el dormitorio en automático.
11	Hey Google, configura el dormitorio en modo seco.
12	Hey Google, configura el dormitorio en modo ventilador.
13	Hey Google, pon la velocidad del ventilador del dormitorio en silencio.
14	Hey Google, pon la velocidad del ventilador del dormitorio en bajo.
15	Hey Google, pon la velocidad del ventilador del dormitorio en medio.
16	Hey Google, pon la velocidad del ventilador del dormitorio en alto.
17	Hey Google, pon la velocidad del ventilador del dormitorio en viento automático.
18	Hey Google, ¿cuál es el modo dormitorio?
19	Hey Google, ¿cuál es la temperatura en el dormitorio?

Rango de temperatura: especifique en incrementos de 0,5 °C entre 18 °C y 30 °C. Puede especificar desde 16°C durante la operación de calefacción.

"dormitorio" es el nombre del acondicionador de aire configurado en AIRSTAGE Mobile o el nombre del dispositivo del acondicionador de aire configurado en la aplicación Google Home.

La unidad de visualización de temperatura (°F o °C) de esta acción depende de la configuración de la unidad de temperatura de su cuenta de la aplicación AIRSTAGE Mobile.

Si cambia la unidad de temperatura en AIRSTAGE Mobile, desvincule su cuenta una vez y vuelva a vincularla.

◆ Italian

N	Campione di discorso *Nome del condizionatore d'aria: camera da letto
1	Hey Google, accendi la camera da letto.
2	Hey Google, spegni la camera da letto.
3	Hey Google, imposta la temperatura della camera da letto a 26 gradi.
4	Hey Google, aumenta la temperatura della camera da letto.
5	Hey Google, aumenta la temperatura della camera da letto di 2 gradi.
6	Hey Google, abbassa la temperatura della camera da letto.
7	Hey Google, abbassa la temperatura della camera da letto di 2 gradi.
8	Hey Google, imposta la camera da letto su cool.
9	Hey Google, imposta la camera da letto su riscaldamento.
10	Hey Google, imposta la camera da letto su modalità auto.
11	Hey Google, imposta la camera da letto su modalità deumidificazione.
12	Hey Google, imposta la velocità della ventola della camera da letto su silenzioso.
13	Hey Google, imposta la velocità della ventola della camera da letto su basso.
14	Hey Google, imposta la velocità della ventola della camera da letto su medio.
15	Hey Google, imposta la velocità della ventola della camera da letto su alto.
16	Hey Google, imposta la velocità della ventola della camera da letto su vento automatico.
17	Hey Google, qual è la modalità camera da letto?
18	Hey Google, qual è la temperatura in camera da letto?

Intervallo di temperatura: specificare con incrementi di 0,5°C tra 18°C e 30°C. È possibile specificare da 16°C durante il funzionamento in riscaldamento.

"camera da letto" è il nome del condizionatore d'aria impostato in AIRSTAGE Mobile o il nome del dispositivo del condizionatore d'aria impostato nell'app Google Home.

L'unità di visualizzazione della temperatura (°F o °C) di questa azione dipende dall'impostazione dell'unità di temperatura dell'account dell'app AIRSTAGE Mobile.

Se modifichi l'unità di temperatura su AIRSTAGE Mobile, scollega il tuo account una volta e poi ricollegalo.

◆ French

N°	échantillon de discours *Nom du climatiseur: chambre
1	Hey Google, allume la chambre.
2	Hey Google, éteins la chambre.
3	Hey Google, règle la température de la chambre à 26 degrés.
4	Hey Google, augmente la température de la chambre.
5	Hey Google, augmente la température de la chambre de 2 degrés.
6	Hey Google, baisse la température de la chambre.
7	Hey Google, baisse la température de la chambre de 2 degrés.
8	Hey Google, réglez la chambre sur cool.
9	Hey Google, réglez la chambre sur chauffage.
10	Hey Google, réglez la chambre sur mode auto.
11	Hey Google, réglez la chambre sur mode séchage.
12	Hey Google, réglez la chambre sur mode ventilateur.
13	Hey Google, mettez la chambre en mode climatisation à 28 degrés.
14	Hey Google, mettez la chambre en mode chauffage à 20 degrés.
15	Hey Google, réglez la vitesse du ventilateur de la chambre sur silencieux.
16	Hey Google, réglez la vitesse du ventilateur de la chambre sur bas.
17	Hey Google, réglez la vitesse du ventilateur de la chambre sur moyen.
18	Hey Google, réglez la vitesse du ventilateur de la chambre sur haute.
19	Hey Google, réglez la vitesse du ventilateur de la chambre sur auto.
20	Hey Google, qu'est-ce que le mode chambre?
21	Hey Google, quelle est la température dans la chambre?

Plage de température de réglage : veuillez spécifier par incréments de 0,5 °C entre 18 °C et 30 °C. Vous pouvez spécifier à partir de 16 °C pendant le chauffage.

"chambre" est le nom du climatiseur défini dans AIRSTAGE Mobile ou le nom de l'appareil du climatiseur défini dans l'application Google Home.

L'unité d'affichage de la température (°F ou °C) de cette action dépend du réglage de l'unité de température de votre compte d'application AIRSTAGE Mobile.

Si vous changez l'unité de température dans AIRSTAGE Mobile, veuillez les dissocier une fois et les relier à nouveau.

◆ Portuguese

nº	Exemplo de como falar *Nome do ar condicionado: sala de jantar
1	Hey Google, ligue a sala de jantar.
2	Hey Google, desligue a sala de jantar.
3	Hey Google, defina a temperatura da sala de jantar para 26 graus.
4	Hey Google, aumente a temperatura da sala de jantar.
5	Hey Google, aumente a temperatura da sala de jantar em 2 graus.
6	Hey Google, diminua a temperatura da sala de jantar.
7	Hey Google, diminua a temperatura da sala de jantar em 2 graus.
8	Hey Google, defina a sala de jantar para frio.
9	Hey Google, defina a sala de jantar para aquecer.
10	Hey Google, defina a sala de jantar para o modo automático.
11	Hey Google, defina a sala de jantar para o modo seco.
12	Hey Google, defina a velocidade da sala de jantar para silêncio.
13	Hey Google, defina a velocidade da sala de jantar para baixo.
14	Hey Google, defina a velocidade da sala de jantar para média.
15	Hey Google, defina a velocidade da sala de jantar para alta.
16	Hey Google, defina a velocidade da sala de jantar para auto.
17	Hey Google, qual é o modo de sala de jantar?
18	Hey Google, qual é a temperatura na sala de jantar?

Faixa de temperatura de configuração: especifique em incrementos de 0,5°C entre 18°C e 30°C. Você pode especificar a partir de 16°C durante a operação de aquecimento.

"sala de jantar" é o nome do ar condicionado definido no AIRSTAGE Mobile ou o nome do dispositivo do ar condicionado definido no aplicativo Google Home.

A unidade de exibição de temperatura (°F ou °C) desta action depende da configuração da unidade de temperatura de sua conta do aplicativo AIRSTAGE Mobile.

Se você alterar a unidade de temperatura no AIRSTAGE Mobile, desvincule-os uma vez e vincule-os novamente.

◆ Dutch

Nr	Voorbeeld hoe te praten *Naam airconditioner: slaapkamer
1	Hey google, de slaapkamer aandoen.
2	Hey google, de slaapkamer uitdoen.
3	Hey Google, zet de slaapkamer temperatuur op 26 graden.
4	Hey Google, verhoog de slaapkamer temperatuur.
5	Hey Google, verhoog de slaapkamer temperatuur met 2 graden.
6	Hey Google, verlaag de slaapkamer temperatuur.
7	Hey Google, verlaag de slaapkamer temperatuur met 2 graden.
8	Hey Google, zet de slaapkamer op koel.
9	Hey Google, zet de slaapkamer op verwarming.
10	Hey Google, zet de slaapkamer op automatisch.
11	Hey Google, zet de slaapkamer op droog.
12	Hey Google, zet de slaapkamer op stil.
13	Hey Google, zet de slaapkamer op Laag.
14	Hey Google, zet de slaapkamer op Midden.
15	Hey Google, zet de slaapkamer op Hoog.
16	Hey Google, zet de slaapkamer op Automatisch opwinden.
17	Hey Google, wat is de slaapkamer modus?
18	Hey Google, wat is de temperatuur in de slaapkamer?

Temperatuurbereik: Specificeer in stappen van 0,5°C tussen 18°C en 30°C. Tijdens het verwarmen kunt u vanaf 16°C instellen.

"slaapkamer" is de naam van de airconditioner die is ingesteld in AIRSTAGE Mobile of de apparaatnaam van de airconditioner die is ingesteld in de Google Home-app.

De temperatuurweergave-eenheid (°F of °C) van deze action hangt af van de instelling van de temperatuureenheid van uw AIRSTAGE Mobile app-account.

Als u de temperatuureenheid op AIRSTAGE Mobile wijzigt, moet u uw account ontkoppelen en vervolgens opnieuw koppelen.